peekTON

TELEVISEUR 22" LCD HDTV 1080P HDMI PVR
TELEVISOR 22" LCD HDTV 1080P HDMI PVR
TELEVISEUR 22" LCD HDTV 1080P HDMI PVR DVD
TELEVISOR 22" LCD HDTV 1080P HDMI PVR DVD

HD TV 1080p

TELEVISEUR 15.6"/19" LCD HD TV HDMI PVR
TELEVISOR 15.6"/19" LCD HD TV HDMI PVR
TELEVISEUR 15.6"/19" LCD HD TV HDMI PVR DVD
TELEVISOR 15.6"/19" LCD HD TV HDMI PVR DVD

HD TV

156LC179HDR/156LC179HDR DVD
19LC179HDR/19LC179HDR DVD
22LC179HDM/22LC179HDM DVD
22LC189HDM/22LC189HDM DVD

Manuel d'utilisation ▸ Français
Manuel de manejo ▸ Español

HDMI HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE MKV(H264)

tdt TNT COMPATIBLE REC USB MPEG2 RECORDER FORMAT DVD MEDIA PLAYER MUSIQUE MP3 WMA SD CARD READER

▶ Table des matières

Introduction----------2-4
Consignes de sécurité----------2-3
Informations importantes----------4

Les fonctions----------5-13
Préparation à l'utilisation----------5
Touches de Réglage----------6
Raccordement----------7
Télécommande----------8-9
Télécommande (suite)----------10
Télécommande (suite)----------11-13

Fonctions de base----------14-21
Fonctions de base----------14
Comment utiliser le menu OSD----------15-21

Réglage du PC----------22
Réglage de votre logiciel PC (Sur Windows XP)----------22
Mode d'Affichage----------22

Présentation du DTV (TNT)----------23-30
Mode d'emploi de la Fonction Source DTV----------24-28
Module CI----------29
Télétexte TNT----------30

Enregistrement TNT et lecture multimedia----------31-37
Fonction Enregistrement TNT----------31-34
Lecture de fichiers multimédia----------35-37

Lecteur DVD/DIVX (suivant modèle)----------38-45
Brève Introduction au DVD----------38
Module DVD----------39
Lecture d'un DVD----------40
Fonctionnement des DVD----------41-42
Menu de configuration DVD----------43-45

Service après-vente----------46

Guide de dépannage----------47
Guide de dépannage----------47

Spécifications----------48

1 ▶ Introduction

▶ 1.1 Consignes de sécurité

▶ Consignes de sécurité

Ce symbole indique la présence d'une forte tension dans cet appareil constituant un risque d'électrocution.

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective).

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

En vous assurant que cet appareil est bien mis au rebut de manière appropriée, vous contribuerez à prévenir les dangers potentiels pour l'environnement et la santé humaine.

Le recyclage des matériaux contribuera à la préservation des ressources naturelles.

Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez consulter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

	⇨En cas de dysfonctionnement, n'essayez pas de réparer l'appareil vous même. Ouvrir l'appareil peut vous exposer à des risques d'électrocution.
	⇨N'utilisez pas cet appareil à proximité de sources de chaleur et notamment de conduits d'air chaud, de cuisinières ou de tout autre appareil générant des sources de chaleurs. Il ne peut pas non plus être exposé à des températures inférieures à 5° ou supérieures à 35 °.
	⇨N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une zone d'humidité, telle qu'une baignoire, un lavabo, une piscine ou un vase.
	⇨Ne manipulez pas le câble d'alimentation si vous avez les mains humides. N'utilisez pas un câble d'alimentation endommagé.
	⇨Ne placez pas votre produit devant un projecteur de lumière ou près d'une source de chaleur.
	⇨N'utilisez pas de substances contenant de l'alcool, de l'essence, du détergent ou autres produits inflammables pour nettoyer la surface de l'appareil.
	⇨N'introduisez pas de liquide ou de corps étrangers à l'intérieur de l'appareil. Cela risquerait de provoquer un court-circuit et d'entraîner un choc électrique ou un incendie.
	⇨Ne coupez pas le câble d'alimentation. Ne l'endommagez pas et ne placez pas d'objet lourd sur le câble d'alimentation. Un risque de choc électrique ou d'incendie peut s'ensuivre.

1 ▶ Introduction

▶ 1.1 Consignes de sécurité (suite)

▶ Précautions d'usage et d'entretien

Nous vous remercions d'avoir acheté cet appareil. Nous espérons que vous serez pleinement satisfaits par celui-ci. Veuillez lire attentivement la notice.

Lieu d'installation : Placez votre produit sur une surface plane, à l'écart des champs magnétiques. Ne posez pas d'objets lourds sur l'appareil.

Ventilation : Ventilation : l'appareil doit être installé dans un environnement permettant une ventilation correcte.
Laissez un espace d'environ 15 cm à l'arrière et au-dessus de l'appareil et de 10 cm sur les côtés.
Ne placez pas votre produit sur un lit,une couverture ou tout autre surface similaire qui risquerait d'obstruer les orifices de ventilation.N'installez pas votre produit dans une bibliothèque,un meuble ou une étagère où la ventilation serait entravée.Pour éviter toute surchauffe interne,ne recouvrez pas les orifices de ventilation du panneau arrière.

Condensation : si votre appareil a passé un certain temps dans une température ambiante froide, attendez environ deux heures qu'il ait atteint la nouvelle température ambiante afin d'éviter de l'endommager.

Source d'alimentation : faites uniquement fonctionner cet appareil sur l'une des sources d'alimentation spécifiée dans le mode d'emploi et sur l'étiquette signalétique.

Cordon d'alimentation : Pour débrancher le cordon d'alimentation secteur, saisissez le par la fiche. Ne tirez jamais sur le cordon lui même. Ne touchez en aucun cas la fiche d'alimentation secteur avec les mains mouillées, cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie. Les cordons d'alimentation doivent être correctement fixés afin d'éviter qu'ils soient endommagés. Soyez particulièrement attentif au cordon reliant l'appareil à la prise d'alimentation secteur.
Evitez de surcharger les prises murales secteur et les rallonges au-delà de leur capacité, car cela pourrait déclencher un incendie ou une électrocution.

Alimentation : si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur murale.Lorsque le cordon d'alimentation est branché, un faible courant continue à passer dans l'appareil même s'il est éteint. En cas d'orage, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation secteur de la prise murale.